



Zasady wbudowania cokołowych pustaków izolacyjnych ISOMUR® Plus

1. Przesmarować podłoże pod pustakami ISOMUR® Plus lepiszczem lub innym materiałem izolacyjnym.
2. Ułożyć folię fundamentową na wcześniej zaizolowanym podłożu.
3. Pustaki ISOMUR® Plus układamy na zaprawie murarskiej M5 lub M10 geowłókniną „flizeliną” do dołu. Proszę również patrzeć na oznaczenia kierunku na pustaku „oben” – góra.
4. Elementy należy układać z dużą dokładnością przy wykorzystaniu pomocnych narzędzi budowlanych dla zapewnienia poziomej powierzchni dla pozostałych warstw muru.
5. Pustaki ISOMUR® Plus układać ściśle jeden obok drugiego. Ewentualne spoiny proszę wypełnić pianką montażową do okien.
6. Minimalna szerokość elementów docinanych nie może wynosić mniej niż 20cm i powinny zawierać pełen segment nośny.
7. Murowanie kolejnych warstw muru po związaniu zaprawy pod pustakiem ISOMUR® Plus.
8. Przy stosowaniu zapraw cienkowarstwowych należy przestrzegać zasad grubości warstwy zaprawy od 1 do 3mm dla wyrównania ewentualnych ujemnych tolerancji na strukturze nośnej z wysokowytrzymałego betonu.

